

5 coderingen = 5% korting

10 of meer coderingen = 10% korting

Prijs:	Categorie:	Funcctie:	Omschrijving:
25	Alarm	Alarm beep tijdens openen/sluiten	Alarm beep tijdens het openen (2beeps) en sluiten (1 beep)
10	Alarm	Alarm geluidsniveau	Alarm chirp sound .Replace wert_06, wert_07, wert_08 by wert_04, wert_05
10	Alarm	Alarm deactiveren met sleutel in de deur	Zowel de sleutel in de deur als de afstandsbediening kunnen gebruikt worden om het alarm uit te schakelen
20	Alarm	Panic Mode activeren	Activeert panic alarm. (kofferknop op de afstandsbediening 5seconden inhouden om te activeren)
15	Meldingen	Geen deur 'gong' wanneer sleutel op het contact zit	Deactiveert de deur 'gong' wanneer de sleutel in het contact zit en de bestuurdersdeur geopend is.
25	Meldingen	Gordelmelding (de-)activeren bestuurder en/of passagier	Deactiveert de gordelmelding van de bestuurder en/of de passagier
10	Meldingen	Inschakelgeluidje bij het inschakelen van de PDC	Men hoort een kortstondige pieptoon zodat men weet wanneer de parkeersensoren geactiveerd worden.
10	Climate Control	Airco schakelt niet in wanneer 'auto' ingedrukt wordt	Airco wordt niet automatisch ingeschakeld wanneer je op 'Auto' drukt.
10	Climate Control	REST optie vrijeschakelen met 'ALL' knop	Hiermee werkt de "ALL" knop als een "REST" knop zoals in de voorgaande modellen
5	Climate Control	Ventilatorsnelheid wordt aangegeven in 'auto' stand	De ventilatorstand wordt aangegeven met het oranje ledje terwijl de regeling op 'automatisch' staat
10	Deuren/Ramen/Spiegels	Deuren openen wanneer sleutel uit het contact gaat	Alle deuren openen wanneer de sleutel uit het contact wordt genomen
25	Deuren/Ramen/Spiegels	Ramen/dak sluiten met Comfort Access	Ramen en dak worden ook gesloten met de Comfort Access
25	Deuren/Ramen/Spiegels	Ramen/dak openen en/of sluiten met afstandsbediening	Ramen en dak kunnen geopend en/of gesloten worden met de afstandsbediening
15	Deuren/Ramen/Spiegels	Automatisch dimmende spiegels uitschakelen	Schakelt de automatisch dimmende functie van de spiegels uit/aan
20	Deuren/Ramen/Spiegels	Raam blijft bewegen wanneer deur geopend wordt	Het openen/sluiten van de ramen zal niet onderbroken worden wanneer de deur geopend wordt.
10	Deuren/Ramen/Spiegels	Deuren sluiten (knop) enkel wanneer sleutel in het contact	Centrale knop om de deuren te sluiten werkt enkel wanneer de sleutel in het contact zit
35	Deuren/Ramen/Spiegels	Spiegels in- en uitklappen met sleutel of comfort access	Buitenspiegels worden automatisch in- en uitgeklapt mbv de sleutel (afstandsbediening) en/of comfort access
45	Deuren/Ramen/Spiegels	Spiegels in- en uitklappen zonder inklapvertraging	Standaard moet de afstandsbediening 1.5 seconden ingedrukt worden, dit kan aangepast worden naar 1, 0,5 of 0 seconden
20	Deuren/Ramen/Spiegels	schuifdak sluit automatisch wanneer het regent	Automatische ruitenwissers moeten hiervoor geactiveerd zijn. Eenmaal gesloten is het schuifdak pas terug te openen wanneer de auto +-10 minuten af staat
25	Deuren/Ramen/Spiegels	Klapdak sluit automatisch wanneer het regent	Automatische ruitenwissers moeten hiervoor geactiveerd zijn. Eenmaal gesloten is het open dak pas terug te openen wanneer de auto +-10 minuten af staat
25	Deuren/Ramen/Spiegels	Deuren sluiten automatisch bij 16km/h	De deuren worden automatisch gesloten wanneer men wegrijdt. (Anti carjack systeem)
45	Deuren/Ramen/Spiegels	Klapdak openen/sluiten met sleutel	Het klapdak wordt geopend en gesloten met de afstandsbediening
20	Deuren/Ramen/Spiegels	Stoeprandfunctie	Wanneer de versnellingsbak in achteruit gezet wordt, zal de passagiersspiegel naar onder toe kantelen zodat stoepranden ed. goed te zien zijn.
45	Deuren/Ramen/Spiegels	Klapdak al rijdend te openen/sluiten	Het klapdak is al rijdend te openen/sluiten (tot snelheid 20km/h - 30km/h of 50km/h)
25	Dashboard	Digitale snelheid	Geeft de digitale snelheid weer op het dashboard (waar ook de actieradius, verbruik/km ed. Vermeld wordt)
0	Dashboard	Digitale snelheid - correctie	Digitale snelheid kan de werkelijke snelheid zijn (niet_aktiv instellen) of kan de analoge snelheid weergeven (aktiv instellen)
15	Dashboard	Digitale cruise control snelheid	Wanneer de cruise control ingesteld of bijgesteld wordt, wordt deze snelheid even digitaal aangegeven op het dashboard.
15	Dashboard	Cruise control snelheid op dashboard	Wanneer de cruise control ingesteld of bijgesteld wordt, wordt deze snelheid even digitaal aangegeven op het dashboard.
5	Dashboard	Instelling wanneer het brandstoflampje aangaat	wert_04 = 1/4, wert_01 = 1/8. Stel wert_02 in voor iets meer dan 1/8
10	Dashboard	Digitale verbruiksmeter	Geeft een digitale verbruiksmeter weer ipv analog
20	Dashboard	Dashboardverlichting altijd aan	Zorgt ervoor dat de dashboardverlichting permanent brandt, ongeacht of de lichten ingeschakeld zijn ja dan nee.
20	Dashboard	Gevoeligheid lichtsensor instellen via BC	De gevoeligheid van de lichtsensor (voor de dagrijverlichting) kan ingesteld worden in 3 standen via de boordcomputer (BC)
15	Dashboard	Aanduiding ideale schakelmoment	Geeft aan bij de 6traps manuele versnellingsbak wanneer het beste af- en opgeschakeld kan worden
15	iDrive	iDrive Disclaimer verwijderen	Verwijderd de legal disclaimer melding op het iDrive scherm wanneer gestart wordt (hoofdzakelijk US cars)
25	iDrive	DRL optie in iDrive	Voegt een submenu toe aan de iDrive waar de DRL aan of uit de schakelen is
35	iDrive	DVD vrijeschakelen	Zorgt ervoor dat je DVD kan kijken ongeacht de snelheid die je rijdt. Splitscreen met navigatie of andere gegevens nog steeds mogelijk
10	iDrive	Melding waar getankt moet worden in routegegevens	Geeft bij routeinformatie aan waar je ongeveer zal moeten gaan tanken tijdens de ingestelde trip/reis
20	iDrive	iDrive dag/nacht Display Modes	Voegt een submenu toe aan Dagmodus voor Dag/Nacht/Auto.
20	iDrive	iDrive start op in bepaald menu	iDrive scherm schakelt automatisch over naar het menu van uw keuze wanneer de iDrive is opgestart
20	iDrive	iDrive forced feedback uitschakelen	De iDrive knop zal geen 'weerstand/Forced feedback' geven bij het draaien. Hierdoor kan je vlot door telefoon- of muzieklijsten scrollen zonder schokkend
20	iDrive	Stoelverwarming instellen	In de iDrive kan visueel ingesteld worden welk gedeelte van de zetel verwarmd wordt en welk gedeelte niet.
35	iDrive	TV vrijeschakelen	De TV functie kan gebruikt worden tijdens het rijden en niet enkel wanneer men stil staat
35	iDrive	iDrive taal veranderen	De geschreven taal kan veranderd worden naar elke gewenste taal. De gesproken (navigatie) taal is hierbij NIET veranderd. Hiervoor is een update nodig!
25	iDrive	Achteruitrijcamera - Zoom-modus	De achteruitrijcamera zoomt in op de trekhaak zodat het koppelen- of ontkoppelen van de aanhanger duidelijk te zien is.
25	Lichten - Welcome Lights	Diverse lichten - Welcome Lights	Er is te kiezen welke lichten allemaal mee aangaan icm de Welcome lights
25	Lichten - Foutmelding	Diverse lichten - Foutmelding	Wanneer halogeenlampen vervangen worden door leds kan het zijn dat er foutmeldingen op het dashboard komen. Deze kunnen uitgeschakeld worden
25	Lichten - Angel Eyes	Angel Eyes - aan met Daytime running lights	Angel Eyes gebruiken als dagrijverlichting
35	Lichten - Angel Eyes	Angel Eyes blijven altijd even hard branden	De angel eyes blijven ook op 100% branden wanneer de lichtknop op stand 1 gezet wordt
30	Lichten - Brake Force	Brake Force Light - bij noodstop	De remlichten knipperen wanneer een noodstop gemaakt wordt.
10	Lichten - Mistlicht	Voorste mistlichten mogelijk icm grootlichten	Mistlichten blijven branden icm grootlicht
25	Lichten - Mistlicht	Mistlichten als bochtverlichting	Voorste mistlicht (links of rechts) wordt ingeschakeld als er tegen lage snelheid een bocht gemaakt wordt
20	Lichten - 4 pinkers	4 Pinkers - dubbel knipperen	4 Pinkers zullen dubbel knipperen ipv enkel
25	Lichten - Koplampen	Dagrijverlichting	Activeert DRL (dagrijverlichting) op een pre facelift (na 04/2007)
20	Lichten - Koplampen	Grootlichten (halogeen) + bi xenon tegelijk aan	Zowel de bi-xenons en de halogeen grootlichten branden wanneer de grootlichten geactiveerd worden

Z.O.Z.

5 coderingen = 5% korting
10 of meer coderingen = 10% korting

Prijs:	Categorie:	Functie:	Omschrijving:
25	Lichten - Koplampen	High Beams - aan met DRL	Grootlichten als dagrijverlichting gebruiken
30	Lichten - Divers	Padverlichting inschakelen	Als op de 'kofferknop' van de afstandsbediening gedrukt wordt gaat de 'padverlichting' branden
25	Lichten - Pinkers	US-lights	Zorgt ervoor dat de voorste pinkers voor +-40% van de lichtsterkte meebranden wanneer de lichten aan staan (US-Lights)
35	M Drive	DSC Off optie in MDRIVE iDrive menu	Voegt DSC "OFF"optie in het M-Drive menu van de iDrive
35	M Drive	Euro MDM (voor US auto's)	Activeert Euro MDM
20	Bediening	Gordel Butler afzetten - bestuurder en/of passagier	Schakelt de gordel "butler" uit bij coupes en cabrio's
35	Bediening	Auto Start/stop functie uitschakelen	Start/stop functie start de laatst ingestelde setting wanneer de motor wordt gestart. Nicht_aktiv activeert altijd de default modus (start stop actief)
20	Bediening	Motor starten zonder rempedaal te bekrachtigen	Motor starten zonder de rem in te duwen
20	Bediening	Koplampsproeiers uitschakelen	Koplampsproeiers uitschakelen
15	Bediening	Sleutel klinkt uit contact wanneer motor afgezet wordt	Sleutel wordt uit het contact gedrukt wanneer de motor uitgezet wordt (start/stop knop moet 2seconden extra ingedrukt worden)
20	Bediening	Ruitenwisser altijd terug naar beginstand	Ruitenwisser gaat terug naar beginpositie wanneer de auto wordt stil gelegd
30	Bediening	Kofferklep automatisch openen/sluiten met sleutel	De kofferklep opent/sluit automatisch als de kofferknop op de sleutel ingehouden wordt
25	HUD	Pinkersignalen zichtbaar in HUD (head up display)	De richtingaanwijzer (pinker) zal zichtbaar zijn in het HUD wanneer deze in gebruik is
25	HUD	Mview in HUD (toerenteller ed.)	Toerenteller ed. wordt weergegeven in het HUD

Verder zijn er nog diverse andere functies te activeren of deactiveren. Vraag gerust uitleg als u op zoek bent naar een bepaalde functie die u graag wenst.

BIMMER ID

DEFINE YOUR IDENTITY

Bimmer-ID
 3920 Lommel - Belgium

Tel: +32 498 46 76 13
 info@bimmerid.be

www.bimmerid.be

Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en/of wijziging